

## Programmi

! Se la spia On/Off non è accesa; Premere il pulsante ON/OFF e selezionare il programma.

| Programma  | Funzione  | Impostazione  | Nota:  |
|--|---|---|--|
| <b>1</b><br><b>Cotone</b><br>Asciugatura<br>armadio                  | Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per essere riposti nell'armadio.  | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>1</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔<br>Avvio ritardato ⌚  |
| <b>2</b><br><b>Cotone</b><br>Asciugatura<br>appendino                | Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per essere appesi.  | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>2</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔<br>Avvio ritardato ⌚  |
| <b>3</b><br><b>Cotone</b><br>Pronti per la<br>stiratura              | Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per la stiratura.   | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>3</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔<br>Avvio ritardato ⌚  |
| <b>4</b><br><b>Sintetici</b><br>Asciugatura<br>armadio               | Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per essere riposti nell'armadio.  | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>4</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔<br>Avvio ritardato ⌚  |
| <b>5</b><br><b>Sintetici</b><br>Asciugatura<br>appendino             | Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per essere appesi.  | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>5</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔<br>Avvio ritardato ⌚  |
| <b>6</b><br><b>Sintetici</b><br>Pronti per la<br>stiratura           | Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per la stiratura.   | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>6</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔<br>Avvio ritardato ⌚  |
| <b>7</b><br><b>Special<br/>Shoes</b>                                 | Asciuga le scarpe con impostazione bassa temperatura, pronte per essere indossate ( <i>vedere pagina precedente</i> ).  | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>7</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔   |
| <b>8</b><br><b>Special<br/>Sport</b>                                 | Asciuga gli indumenti sportivi con impostazione bassa temperatura, pronti per essere indossati ( <i>vedere pagina precedente</i> ).   | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>8</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔<br>Avvio ritardato ⌚  |
| <b>9</b><br><b>Delicati</b><br>Acrilici                              | Asciuga gli indumenti delicati con impostazione bassa temperatura, pronti per essere indossati.   | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>9</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                     | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔<br>Avvio ritardato ⌚  |
| <b>10</b><br><b>Stiratura<br/>Facile</b>                             | Programma breve (circa 10 minuti) che ammorbidisce le fibre dei capi pronti per la stiratura.   | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su <b>10</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.                                    | <b>! Non è un programma di asciugatura (<i>vedere pagina precedente</i>).</b><br><b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔  |
| <b>Asciugatura<br/>temporizzata</b><br>(160, 120, 80<br>o 40 minuti) | Asciuga il bucato umido che si desidera asciugare a bassa temperatura o piccolo carichi (inferiore ad 1kg).<br><br>Può essere usato con l'opzione temperatura alta se si preferisce usare un programma a tempo. | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI sul tempo desiderato: <b>160, 120, 80 or 40</b> .<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊. | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔,<br>Temperatura alta ☀,<br>Avvio ritardato ⌚<br><br>Consultare i tempi di asciugatura suggeriti ( <i>vedere Bucato</i> ).<br>Gli ultimi 10 minuti di Questi programmi sono il funzionamento a freddo ( <i>vedere sotto</i> ). |
| <b>Ciclo Aria<br/>Fredda</b>   | Programma breve (circa 10 minuti) che raffredda le fibre o i capi.  | 1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su ☸.<br>2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario.<br>3. Premere il pulsante START ◊.   | <b>Opzioni disponibili:</b><br>Allarme 🔔   |